

RENAULT Z.E. 100% ÉLECTRIQUE

DEBRANCHER & BRANCHER LE CHARGEUR

Afin de débrancher le chargeur, appuyez sur le bouton indiqué par la flèche bleu.
Ensuite vous pourrez enlever le chargeur électrique de la trappe.
Idem lorsque vous souhaitez ouvrir la trappe pour brancher le chargeur lorsque la ZOE est à la station afin de la recharger.



DÉMARRER LA VOITURE

Insérez la carte dans la fente puis appuyez sur Start.

Le message «pile faible» apparait ce qui est normal ne vous en souciez pas.

CONDUITE AUTOMATIQUE

Pour changer les positions de conduite vous devez appuyer sur le frein et ensuite vous pouvez manipuler le pommeau de vitesse et le mettre sur la position souhaitée:

P = Park ou de position de PARKING. Cette position permet de bloquer les roues du véhicule au parking.

R = Reverse c'est à dire MARCHE ARRIERE

N = Neutral c'est à dire POINT MORT. Cette position laisse les roues débloquées.

D = Drive, c'est la POSITION DE CONDUITE en marche avant avec toutes les vitesses possibles

ÉTEINDRE LA VOITURE

Appuyez sur Stop et retirer la carte de la fente.

PENSER A REBRANCHER LE CHARGEUR

